

飛沫感染予防・ニオイ対策に!

病院 介護施設 子供部屋 学習塾 学校 保育施設 旅行出張 店舗

Jia-Mist®
ULTRASONIC MIST GENERATOR



仕様

型番	UD-300
公称発振周波数	2.4MHz
電源入力	DC24V(付属アダプター)
定格消費電力	32W
霧化能力(25℃)	約400ml/h(振動子1・2連続駆動時)(水の温度により霧化量が異なります)
中心霧化粒子径	3~5μm
運転モード (振動子2個同時駆動)	連続/間欠1/間欠2 間欠1:1分駆動 3分停止(約100mL/h) 間欠2:1分駆動 9分停止(約40mL/h)
運転モード (振動子2個リレー駆動) ※振動子を1個ずつ駆動	リレー連続/リレー間欠1/リレー間欠2/リレー間欠3/リレー間欠4 リレー連続:「振動子1」連続駆動 液剤がなくなれば「振動子2」駆動 リレー間欠1:「振動子1」1分駆動、3分停止 液剤がなくなれば「振動子2」駆動 リレー間欠2:「振動子1」1分駆動、9分停止 液剤がなくなれば「振動子2」駆動 リレー間欠3:「振動子1」1分駆動、「振動子2」1分停止 (注1) 「振動子1」3分停止、「振動子2」3分駆動 リレー間欠4:「振動子1」1分駆動、「振動子2」1分停止 (注1) 「振動子1」9分停止、「振動子2」9分動作
給水タンク容量	3.3L×2
霧化量	1/1・1/2・1/4
使用温度範囲	5~50℃
外形寸法	幅425×奥行190×高さ480mm
質量	3.3kg(タンク空時)
コード長さ	3.2m
付属品	ACアダプター・標準シューター 給水お知らせランプ
その他	次亜塩素酸水(50ppm以下)対応
オプション	ダケ各種

UD-300: JANコード: 4571117580700

次亜塩素酸水 50ppm対応 400ml/h



注1: 液剤を2種類使う場合に使用します。(例: 除菌剤と水)

※消耗品は、下記お問合せ先にてご購入ください。入手困難な場合は、直営ネットショップもございますので、ご利用ください。

※アロマ液・二酸化塩素溶液は、ご使用できません(利用可能液剤はお問合せください)

※強アルカリ、強酸はご利用になれません。



カタログ上のご注意

■このカタログの記載内容は、2012年9月現在のものです。
■仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
■カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

<発売元>



エコーテック株式会社

〒441-3131 愛知県豊橋市大岩町小山塚20

TEL:(0532) 65-5158 FAX:(0532) 65-5159

URL <http://www.us-dolphin.co.jp/>

Shop URL <http://www.rakuten.co.jp/us-dolphin/>

<お問合せは>

ニオイ対策・飛沫感染予防に!



UD-200IV (P) : JANコード: 4571117580687
UD-200IV (I) : JANコード: 4571117580694

Ultrasonic Humidifier

Jia-Mist[®]
ULTRASONIC HUMIDIFIER

病院 介護施設 子供部屋 学習塾 学校 保育施設 店舗

仕様

型番	UD-200IV(アイホリ・ライトパール)
公称発振周波数	2.4MHz
電源入力	DC24V(付属アダプター)
定格消費電力	15W以下(8時間動作で1ヶ月約80円)
霧化能力(25℃)	約125ml/h(水の温度により霧化量が変わります)
中心霧化粒子径	3~5μm
運転モード	連続モード/間欠1モード/間欠2モード 間欠1モード時:約1分霧化 3分間停止(約31mL/h) 間欠2モード時:約1分霧化 9分間停止(約13mL/h)
給水タンク容量	1L
霧化量	1/1・1/2・1/4
使用温度範囲	5~50℃
外形寸法	幅180×奥行100×高さ160mm(ボトル含まず)
質量(kg)	本体:0.65kg(タンク空時) ACアダプター:約0.12kg
コード長さ	1.8m
付属品	ACアダプター、給水ボトル(1L) 壁掛け取付金具(取付ネジ×2本)
その他	給水お知らせランプ 次亜塩素酸水(50ppm以下)対応

導入事例

- 介護施設の廊下や居室の除菌消臭と感染対策。
- ホテルロビー・客室の除菌消臭。
- 病院の待合室や治療室での感染対策。
- 保育園・託児所等の感染対策。
- ペットショップの除菌消臭や子犬等の衛生対策。
- 企業の喫煙室の消臭。

次亜塩素酸水
50ppm対応

125ml/h



壁掛け金具利用時

※消耗品は、下記お問合せ先にてご購入ください。入手困難な場合は、直営ネットショップもございますので、ご利用ください。
※アロマ液・二酸化塩素溶液は、ご使用できません(利用可能液剤はお問合せください)
※強アルカリ、強酸はご利用になれません。



カタログ上のご注意

- このカタログの記載内容は、2012年9月現在のものです。
- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

<発売元>



エコーテック株式会社

〒441-3131 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL:(0532) 65-5158 FAX:(0532) 65-5159
URL <http://www.us-dolphin.co.jp/>
Shop URL <http://www.rakuten.co.jp/us-dolphin/>

<お問合せは>